

VORMIOL BIO

Basis Trennmittelkonzentrat

Art.-Nr. 1315

ANWENDUNGSBEREICHE

VORMIOL BIO ist ein Basis-Trennmittelkonzentrat zur Herstellung von hochwirksamen Trennmitteln in wässriger Emulsion.

Es ist insbesondere für hölzerne Unterlagsbretter, aber auch für alle andere saugende Schalungen geeignet.

Mit VORMIOL BIO lassen sich Betonoberflächen von einwandfreier Qualität herstellen.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die empfohlene Auftragsmenge in Verdünnung 1:3 mit Wasser 20 - 60 g/m².

Die erforderliche Auftragsmenge ist jedoch im Einzelfall festzulegen.

WIRKUNGSWEISE

VORMIOL BIO als wässrige Emulsion verfügt über ein gutes Haftvermögen und besitzt eine sehr gute Trennwirkung.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	bernstein
Form	flüssig
Dichte	0,92 ± 0,02 g/cm ³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

VORMIOL BIO sollte im Verhältnis 1 Teil VORMIOL BIO und 2 bis zu 10 Teile Wasser verdünnt werden.

Es ist dabei zu beachten, dass das Wasser in das Basiskonzentrat gegeben wird. Die Verdünnung ist gut durchzumischen und innerhalb einer kurzen Zeit zu verbrauchen.

Das Trennmittel sollte mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf eine saubere und trockene Schalung aufgetragen werden.

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 15. Februar 2021

VOR ANWENDUNG DES TRENNMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.